

! WARNUNG



NUR IM SITZEN DEN ELLIPSENTRAINER VERWENDEN!



NICHT AUF DEM ELLIPSENTRAINER STEHEN!



WENN DAS GERÄT AUSGESCHALTET ODER NICHT ANGESCHLOSSEN IST

Sie können in **Vorwärts-** oder **Rückwärtsrichtung** in die Pedale treten, wenn das Gerät nicht angeschlossen oder ausgeschaltet ist.



TRANSPORT DES GERÄTS

Verwenden Sie immer den **integrierten Griff**, um den Ellipsentrainer zu tragen oder zu bewegen.



PFLEGE DES PRODUKTS



LAGERUNG

- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie es in einen Karton und an einen trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort.
- Verdrehen Sie das Netzkabel nicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe von Wärmequellen.
- Lagern Sie das Gerät nicht an sehr feuchten Orten, wie z. B. Badezimmern.



REINIGUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen.



FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, beachten Sie bitte die folgenden Tipps und möglichen Lösungen.

Status	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Keine Stromversorgung	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist.
Das Gerät stoppt während des Betriebs plötzlich	1. Stromausfall. 2. Timer überschreitet 30 Minuten. 3. Die kontinuierliche Betriebszeit ist zu lang, Überhitzungsschutz. 4. Über das maximal zulässige Benutzergewicht auf die Pedale stellen.	1. Überprüfen Sie, ob die Stecker an beiden Seiten des Netzkabels fest angeschlossen sind. 2. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten. 3. Lassen Sie das Gerät abkühlen, und schalten Sie es dann erneut ein. 4. Stellen Sie sich nicht auf oder verwenden Sie das Gerät nicht über das maximal zulässige Benutzergewicht hinaus.



WICHTIG:

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



5. EG-KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Pinnetail SL, mit Sitz in Ronda Sant Ramon 132, 08830 Barcelona, erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt:

- **Produktbezeichnung:** Elektrischer Ellipsentrainer
- **Modell/Referenz:** FBA2407

mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union übereinstimmt:



1. **Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU**, zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit des Geräts (Nennspannung: 110 V–220 V, Nennleistung: 50 W).



2. **Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU**, zur Gewährleistung, dass das Gerät keine elektromagnetischen Störungen verursacht oder durch solche beeinträchtigt wird.



3. **RoHS-Richtlinie 2011/65/EU**, zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe.



4. **WEEE-Richtlinie 2012/19/EU**, über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

ELEKTRISCHER ELLIPSENTRAINER

BENUTZERHANDBUCH / BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNUNG

**NUR IM SITZEN DEN ELLIPSENTRAINER VERWENDEN!
NICHT AUF DEM ELLIPSENTRAINER STEHEN!**



WICHTIG

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Elektrischen Ellipsentrainer entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, insbesondere die Sicherheitshinweise.



KORREKTE ANWENDUNG

Nur im Sitzen verwenden.



FALSCHE ANWENDUNG

Nicht auf dem Gerät stehen.

Der Ellipsentrainer darf nur im Sitzen verwendet werden!



MEHRSPRACHIGE ANLEITUNGEN

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website, um dieses Handbuch in weiteren Sprachen aufzurufen.



www.pinnners.es



customerservice@pinnners.es



www.pinnners.es



customerservice@pinnners.es

SICHERHEITSHINWEISE



Verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Bedienungsanweisungen.



1. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- 1 Schalten Sie nach jeder Verwendung die Stromversorgung aus. Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- 3 Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten den Bedienungsschalter berühren.
- 4 Legen Sie das Netzkabel nicht unter das Gerät oder unter schwere Gegenstände.
- 5 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Dies könnte das Netzkabel beschädigen und einen Stromschlag oder Brand verursachen.
- 6 Wenn der Netzstecker locker ist, verwenden Sie das Produkt nicht.
- 7 Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Produkt zu bewegen.
- 8 Die Nennspannung des Produkts beträgt 110V-220V, die Nennleistung beträgt 50W.



2. SICHERE VERWENDUNG

- 9 Decken Sie das Gerät während der Verwendung nicht ab, um eine Überhitzung des Motors und mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- 10 Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.
- 11 Bei Unwohlsein oder ungewöhnlichen Symptomen während der Verwendung, beenden Sie die Nutzung des Geräts sofort.
- 12 Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- 13 Stecken Sie keine Gegenstände ein und legen Sie keine Fremdkörper hinein.
- 14 Verwenden Sie den Ellipsentrainer auf einer ebenen Fläche und halten Sie mindestens 3 Fuß (ca. 90 cm) Freiraum rund um das Gerät ein.



3. GESUNDHEIT

- 15 Verwenden Sie das Gerät nicht mit anderen medizinischen elektronischen Geräten, wie z. B. Herzschrittmachern oder EKG-Maschinen.
- 16 Konsultieren Sie Ihren Arzt, insbesondere wenn Sie medizinische Vorerkrankungen haben, wie Diabetes.



4. UMGEBUNG

- 17 Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter oder staubiger Umgebung. Nicht in feuchter Umgebung wie Badezimmern oder in der Nähe von Badewannen verwenden.
- 18 Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- 19 Bei einem Stromstoß während der Verwendung, stoppen Sie die Nutzung des Produkts sofort. Eine plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung kann zu Verletzungen führen.



WICHTIG: Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



www.pinnners.es



customerservice@pinnners.es

02



BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1 Stecken Sie das Netzkabel in den Ellipsentrainer und schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Die vier horizontalen Linien auf dem Display zeigen an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie die rote „POWER“-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die POWER-Taste dient zum Starten oder Stoppen des elektrischen Ellipsentrainers.



Der Ellipsentrainer schaltet sich automatisch nach 30 Minuten Inaktivität ab und gibt ein akustisches Signal aus.



DISPLAY-ANZEIGE

	SCAN	Drücken Sie FUNCTION, bis die SCAN-Anzeige leuchtet; das Display zeigt den Wert jeder Funktion alle 5 Sekunden an.
	ZEIT	Drücken Sie FUNCTION, bis die TIME-Anzeige leuchtet; das Display zeigt die aktuelle Trainingszeit an. Die maximale Trainingszeit beträgt 30 Minuten.
	DISTANZ	Drücken Sie FUNCTION, bis die DISTANCE-Anzeige leuchtet; das Display zeigt die zurückgelegte Distanz (km) an.
	GESCHWINDIGKEIT	Drücken Sie FUNCTION, bis die SPEED-Anzeige leuchtet; das Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit (km/h) an.
	ZÄHLER	Drücken Sie FUNCTION, bis die COUNTERS-Anzeige leuchtet; das Display zeigt die gesamte Anzahl der Umdrehungen an.
	KALORIEN	Drücken Sie FUNCTION, bis die CALORIE-Anzeige leuchtet; das Display zeigt die aktuellen verbrannten Kalorien an.



HINWEISE:

- Das Gerät muss gestoppt werden, wenn es läuft:**
- **Display:** Wenn das Gerät läuft, drücken Sie die POWER-Taste, um zu stoppen.
 - **Fernbedienung:** Wenn das Gerät läuft, drücken Sie die START/STOP-Taste, um zu stoppen.



- Das Gerät muss ausgeschaltet werden, wenn es läuft:**
- **Display:** Wenn das Gerät läuft, drücken Sie die POWER-Taste, um zu stoppen, warten Sie 1 Minute, und das Gerät kehrt in den geschlossenen Zustand der vier horizontalen Linien zurück.
 - **Fernbedienung:** Wenn das Gerät läuft, drücken Sie die POWER-Taste, und das Gerät kehrt in den geschlossenen Zustand der vier horizontalen Linien zurück.



Die Anzeigeleuchte blinkt und das Gerät wird sich in Betrieb setzen.



Verwenden Sie die Fernbedienung, um direkt zwischen dem manuellen Modus und dem Automatik-Modus (P1, P2, P3) zu wechseln.



MANUELLE BEDIENUNG

- 1 Drücken Sie die rote POWER-Taste am Display, die HA-Anzeige leuchtet, blinkt jedoch nicht.
- 2 Wenn Sie die POWER-Taste ein zweites Mal drücken, blinkt die HA-Anzeige, der langsamste Betrieb wird gestartet und der Ellipsentrainer wechselt in den manuellen Modus. Sie können den Widerstand durch Drücken der Tasten am Display einstellen.



Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, drücken Sie zuerst auf POWER und dann nach dem Einschalten auf START/STOP. Die HA-Anzeige blinkt. Nachdem das Gerät gestartet wurde, drücken Sie MANUAL und dann auf SPEED + oder -, um die Geschwindigkeit zu ändern.

- 3 **RICHTUNG:** Drücken Sie diese Taste, um die Bewegungsrichtung des Geräts zu ändern.
- 4 **GESCHWINDIGKEIT:** 5 Geschwindigkeitsstufen. Drücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern, von HA-1 bis HA-5.
- 5 **FUNKTION:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Zähler und Kalorien zu wechseln.



AUTOMATIK-MODUS

- 1 Drücken Sie die rote POWER-Taste am Display, die HA-Anzeige leuchtet, blinkt jedoch nicht.
- 2 Drücken Sie die MODE-Taste einmal für P1, zweimal für P2 oder dreimal für P3, um das gewünschte Programm auszuwählen.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Modus, drücken Sie dann die POWER-Taste ein zweites Mal, die Modusanzeige blinkt und der Ellipsentrainer startet im Automatikmodus.



Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, drücken Sie zuerst POWER und dann nach dem Einschalten auf P1, P2 oder P3, um das Programm auszuwählen. Nach Abschluss der Modusauswahl blinkt die Modusanzeige und das Gerät startet automatisch.



Die Pedale drehen sich je nach gewähltem Automatik-Modus mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder Richtungen. Im Automatik-Modus können Geschwindigkeit und Richtung nicht manuell eingestellt werden.



WICHTIG:

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



www.pinnners.es



customerservice@pinnners.es

03