

## ADVERTENCIA



¡UTILICE LA ELÍPTICA SOLAMENTE MIENTRAS ESTÉ **SENTADO**!



¡NO SE PARE SOBRE LA MÁQUINA ELÍPTICA!



### CUANDO LA ALIMENTACIÓN ESTÉ APAGADA O NO CONECTADA

Puede pedalear hacia adelante o hacia atrás en la elíptica cuando no esté enchufada o cuando esté apagada.



### MOVER EL PRODUCTO

Utilice siempre el asa incorporada para transportar o mover la elíptica.



### CUIDADO DEL PRODUCTO



#### ALMACENAMIENTO

- Cuando no la use, coloque la máquina en una caja y guárdela en un lugar seco y ventilado.
- No retuerza el cable de alimentación.
- No coloque la máquina bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor.
- No almacene la máquina en lugares con alta humedad, como baños.



#### LIMPIEZA

- Antes de limpiar, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación.
- Utilice un paño seco para limpiar la superficie de la máquina.
- No utilice agentes de limpieza corrosivos para limpiar la máquina.



### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas al utilizar este producto, consulte los siguientes consejos y posibles soluciones.

| Estado                                                          | Posible causa                                                                                                                                                                                                                                      | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto no se enciende                                      | No está conectado.                                                                                                                                                                                                                                 | Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.                                                                                                                                                                                                                                |
| El producto se detiene repentinamente durante el funcionamiento | 1. Fallo de alimentación.<br>2. El temporizador excedió 30 minutos.<br>3. El tiempo de uso continuo es demasiado prolongado, protección contra sobrecalentamiento.<br>4. Se supera el Peso Máximo del Usuario mientras está de pie en los pedales. | 1. Compruebe que los enchufes de ambos lados del cable de alimentación estén conectados.<br>2. Pulse el botón POWER para reiniciar la máquina.<br>3. Deje que el producto se enfríe y luego vuelva a encenderlo.<br>4. No se pare sobre la máquina ni supere el peso máximo del usuario. |



**IMPORTANTE:** Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto. Conserve este manual para futuras consultas.



## 5. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Pinnetail SL, con domicilio en Ronda Sant Ramon 132, 08830 Barcelona, declara bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

- Nombre del producto: Máquina Elíptica Eléctrica
- Modelo/Referencia: FBA2407

Cumple con la legislación de armonización de la Unión Europea aplicable:



1. Directiva de Baja Tensión (LVD) 2014/35/UE, relativa a la seguridad eléctrica del equipo. (Voltaje nominal: 110V-220V, Potencia nominal: 50W).



2. Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/UE, relativa a que el equipo no cause ni sufra interferencias electromagnéticas.



3. Directiva RoHS 2011/65/UE, sobre la restricción de sustancias peligrosas.



4. Directiva RAEE 2012/19/UE, sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

# MÁQUINA ELÍPTICA ELÉCTRICA

## MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE INSTRUCCIONES



## ADVERTENCIA

¡UTILICE LA ELÍPTICA SOLO MIENTRAS ESTÉ SENTADO!  
¡NO SE PARE SOBRE LA MÁQUINA ELÍPTICA!



## IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones **atentamente** antes de usar este producto. Conserve este manual para futuras consultas.

Gracias por comprar la Máquina Elíptica Eléctrica. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de usarla, especialmente las instrucciones de seguridad.



#### USO CORRECTO

Úselo solo mientras esté sentado.



#### USO INCORRECTO

No se pare sobre la máquina.

¡La máquina elíptica solo puede usarse mientras esté sentado!



### INSTRUCCIONES MULTILINGÜES

Escanee el código QR o visite nuestro sitio web para acceder a este manual en otros idiomas.



www.pinners.es



customerservice@pinners.es

04



www.pinners.es



customerservice@pinners.es

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Asegúrese de utilizar este producto de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.



## 1. SEGURIDAD ELÉCTRICA

- 1 Apague la alimentación después de cada uso. Después de usarla o antes de limpiarla, desenchufe la máquina y desconecte la alimentación de la toma.
- 2 No opere la máquina con las manos mojadas.
- 3 No permita que el agua u otros líquidos toquen el panel de control.
- 4 No coloque el cable de alimentación debajo del producto ni de objetos pesados.
- 5 No enrolle el cable de alimentación alrededor del producto. Esto podría dañar el cable y causar descargas eléctricas o incendios.
- 6 Si el enchufe de alimentación está suelto, no utilice el producto.
- 7 No utilice el cable de alimentación para mover el producto.
- 8 El voltaje nominal del producto es 110V-220V, y la potencia nominal es 50W.



## 2. USO SEGURO

- 9 No cubra el producto durante su uso para evitar sobrecalentamiento del motor y posibles fallos o daños.
- 10 Mantenga a los niños alejados del equipo. Esta máquina es solo para uso de adultos.
- 11 Si siente molestias o experimenta algún síntoma adverso, deje de usar la máquina inmediatamente.
- 12 No utilice el producto si está dañado o presenta fallos.
- 13 No inserte ni coloque objetos extraños en el producto.
- 14 Utilice la elíptica en una superficie nivelada y mantenga al menos 1 metro de espacio libre alrededor de ella.



## 3. SALUD / MÉDICO

- 15 No utilice el producto junto con otros equipos médicos electrónicos, como marcapasos o máquinas de ECG.
- 16 Consulte a su médico, especialmente si tiene alguna condición médica como diabetes.



## 4. ENTORNO / AMBIENTE

- 17 No utilice el producto en ambientes húmedos o con polvo. No lo use en entornos húmedos, como el baño.
- 18 No almacene ni use el producto en exteriores. Mantenga el producto alejado de la luz solar directa.
- 19 Si hay un corte de energía durante el uso, detenga el uso del producto. Un restablecimiento súbito de la energía podría causarle lesiones.



**IMPORTANTE:** Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto. Conserve este manual para futuras consultas.



www.pinnners.es



customerservice@pinnners.es

02



# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 1 Inserte el cable de alimentación en la elíptica y conéctelo a la toma de corriente. Los indicadores funcionales de la pantalla indicarán que la máquina está encendida.
- 2 Pulse el botón "POWER" para encender el panel de control de la máquina elíptica eléctrica.



## OPERACIÓN MANUAL

- 1 Pulse el botón POWER del panel de control, la luz HA estará encendida (no parpadeará).
- 2 Pulse de nuevo el botón POWER, la luz HA parpadeará, comienza la operación manual más lenta y la elíptica comienza a funcionar. Puede ajustar los botones de función en el panel de control según sea necesario.



Si utiliza el mando a distancia: primero pulse POWER, cuando el indicador STAT/STOP parpadee, la máquina elíptica entrará en modo MANUAL. Luego pulse SPEED + para arrancar y SPEED - para reducir la velocidad.

- 3 DIRECCIÓN: pulse este botón para cambiar la dirección de la máquina.
- 4 VELOCIDAD: 5 velocidades. Pulse este botón para aumentar o disminuir la velocidad, como en HA-1, 2, 3, 4, 5.
- 5 FUNCIÓN: pulse este botón para cambiar entre las funciones de tiempo, distancia, calorías y conteo.



## OPERACIÓN AUTOMÁTICA

- 1 Pulse el botón POWER del panel, la luz HA estará encendida (no parpadeará).
- 2 Pulse el botón MODE una vez para P1, dos veces para P2, tres veces para P3.
- 3 Seleccione el modo que desee, pulse el botón POWER para la segunda velocidad, la luz de inicio indicará que HA parpadea, la elíptica comienza a funcionar.



Si utiliza el mando a distancia, pulse POWER primero, luego MODE para seleccionar P1, P2, P3. Tras completar la selección de modo, la luz indicadora de inicio parpadeará, la elíptica comenzará a funcionar pulsando el botón SPEED +.

- i Las elípticas tienen 3 modos preestablecidos que operan de forma diferente. Cada modo funciona con ajustes automáticos de P1, P2, P3.



**IMPORTANTE:** Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto. Conserve este manual para futuras consultas.



www.pinnners.es



customerservice@pinnners.es

03



La máquina elíptica se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad, y la elíptica entrará en modo de suspensión.



## PANTALLA DEL PANEL DE CONTROL

|           |                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCANEO   | Pulse FUNCTION hasta que se encienda la luz SCAN, y la pantalla mostrará cada función una tras otra cada 5 segundos.                              |
| TIEMPO    | Pulse FUNCTION hasta que se encienda la luz TIME, se mostrará el tiempo real de entrenamiento acumulado y la máquina funcionará hasta 30 minutos. |
| DISTANCIA | Pulse FUNCTION hasta que se encienda la luz DISTANCE, y la pantalla mostrará la distancia recorrida (km).                                         |
| VELOCIDAD | Pulse FUNCTION hasta que se encienda la luz SPEED, y la pantalla mostrará la velocidad actual.                                                    |
| CONTADOR  | Pulse FUNCTION hasta que se encienda la luz COUNTERS, y la pantalla mostrará el número total acumulado.                                           |
| CALORÍAS  | Pulse FUNCTION hasta que se encienda la luz CALORIE, y la pantalla mostrará las calorías consumidas.                                              |



## NOTAS

La máquina necesita detenerse cuando está funcionando:

- Panel: cuando la máquina esté funcionando, pulse el botón POWER para detenerla.
- Mando a distancia: cuando la máquina esté funcionando, pulse el botón START/STOP para detenerla.



La máquina necesita entrar en modo de suspensión cuando está funcionando:

- Panel: cuando la máquina esté funcionando, pulse el botón POWER para detenerla, espere 1 minuto y la máquina entrará en modo de suspensión. La máquina y el mando a distancia estarán en estado fijo horizontal.
- Mando a distancia: cuando la máquina esté funcionando, pulse el botón POWER y la máquina volverá al modo de suspensión. La máquina y el mando a distancia volverán a la posición horizontal fija.



La lámpara indicadora parpadea y la máquina está a punto de entrar en operación.



Utilice el mando a distancia para cambiar directamente entre modo manual y modo automático (P1, P2, P3).