

AVERTISSEMENT



UTILISEZ LA MACHINE ELLIPTIQUE
UNIQUEMENT EN **POSITION ASSISE !!!**



NE VOUS TENEZ PAS **DEBOUT**
SUR LA MACHINE ELLIPTIQUE !!!



LORSQUE L'APPAREIL EST ÉTEINT OU DÉBRANCHÉ

Vous pouvez pédaler vers l'avant ou vers l'arrière de la machine elliptique lorsqu'elle n'est pas branchée ou lorsqu'elle est hors tension.



DÉPLACEMENT DU PRODUIT

Utilisez toujours la **poignée intégrée** pour transporter ou déplacer la machine elliptique.



ENTRETIEN DU PRODUIT



STOCKAGE

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, placez la machine dans une boîte et dans un endroit sec, ventilé et frais.
- Ne tordez pas le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas la machine en plein soleil ou près d'une source de chaleur.
- Ne rangez pas la machine dans un endroit très humide, comme une salle de bain.



NETTOYAGE

- Avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface de la machine.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs pour nettoyer la machine.



DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez consulter les conseils et solutions possibles ci-dessous.

Symptôme	Cause possible	Solution
Le produit ne s'allume pas	Pas alimenté.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.
Le produit s'arrête soudainement pendant l'utilisation	1. Panne de courant. 2. Minuterie dépassée (30 minutes). 3. Temps d'utilisation continu trop long, protection contre la surchauffe. 4. Utilisation au-delà du poids maximum autorisé sur la pédale.	1. Vérifiez que les fiches des deux côtés du cordon d'alimentation sont bien connectées. 2. Appuyez sur le bouton Power pour allumer la machine. 3. Éteignez le produit, puis rallumez après quelques instants. 4. Ne vous tenez pas debout et n'utilisez pas l'appareil au-delà du poids maximum autorisé.



IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
Conserver ce manuel pour consultation future.



5. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Pinnetail SL, située à Ronda Sant Ramon 132, 08830 Barcelone, déclare sous sa seule responsabilité que le produit suivant :

- Nom du produit :** Machine elliptique électrique
- Modèle/Référence :** FBA2407

Est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne :



- Directive Basse Tension (LVD) 2014/35/UE**, garantissant la sécurité électrique de l'appareil (tension nominale : 110V-220V, puissance nominale : 50W).



- Directive Compatibilité Électromagnétique (CEM) 2014/30/UE**, garantissant que l'équipement ne provoque pas ou ne subit pas d'interférences électromagnétiques.



- Directive RoHS 2011/65/UE**, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses.



- Directive DEEE 2012/19/UE**, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

MACHINE ELLIPTIQUE ÉLECTRIQUE

MANUEL D'UTILISATION / MANUEL D'INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT

UTILISER LA MACHINE ELLIPTIQUE
UNIQUEMENT EN POSITION ASSISE !
NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR LA MACHINE !



IMPORTANT

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
Conserver ce manuel pour consultation future.

Nous vous remercions d'avoir acheté la Machine Elliptique Électrique.
Veuillez lire **attentivement** les instructions d'utilisation avant toute utilisation, en particulier les consignes de sécurité.



UTILISATION CORRECTE

Utiliser uniquement en position assise.



UTILISATION INCORRECTE

Ne pas se tenir debout sur la machine.

La Machine Elliptique doit être utilisée uniquement en position assise !



INSTRUCTIONS MULTILINGUES

Scannez le code QR ou visitez notre site web pour accéder à ce manuel dans d'autres langues.



www.pinners.es



customerservice@pinners.es



www.pinners.es



customerservice@pinners.es

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Veuillez à utiliser ce produit conformément aux instructions d'utilisation.



1. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- 1 Éteignez l'alimentation après chaque utilisation. Après utilisation et avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 2 Ne pas utiliser la machine avec les mains mouillées.
- 3 Ne pas laisser les enfants ou d'autres personnes toucher le panneau de commande.
- 4 Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le produit ou sous des objets lourds.
- 5 Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du produit. Cela pourrait endommager le cordon et provoquer un choc électrique ou un incendie électrique.
- 6 Si la fiche d'alimentation est desserrée, n'utilisez pas le produit.
- 7 Ne pas utiliser le cordon d'alimentation pour déplacer le produit.
- 8 La tension nominale du produit est de 110V-220V, la puissance nominale est de 50W.



2. UTILISATION SÛRE

- 9 Ne pas couvrir pendant l'utilisation, afin d'éviter la surchauffe du moteur et d'éventuels dommages à l'appareil.
- 10 Tenez les enfants éloignés de l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage exclusivement réservé aux adultes.
- 11 En cas d'inconfort ou de symptômes inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser la machine.
- 12 Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou défectueux.
- 13 Ne pas insérer ou placer d'objets étrangers dans le produit.
- 14 Utilisez la machine elliptique sur une surface plane et gardez au moins 3 pieds libres autour d'elle.



3. MÉDICAL / SANTÉ

- 15 Ne pas utiliser avec d'autres appareils médicaux électroniques, tels que les stimulateurs cardiaques ou les machines ECG.
- 16 Consultez votre médecin, en particulier si vous avez des problèmes de santé tels que le diabète.



4. ENVIRONNEMENT

- 17 Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux. Ne pas utiliser dans des environnements humides, tels que la salle de bain ou près des baignoires.
- 18 Ne pas exposer ou utiliser le produit à l'extérieur. Tenir le produit à l'écart de la lumière directe du soleil.
- 19 En cas de surtension pendant l'utilisation, arrêtez d'utiliser le produit. Une interruption soudaine de l'alimentation électrique peut provoquer des blessures.



IMPORTANT : Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Conserver ce manuel pour consultation future.



www.pinners.es



customerservice@pinners.es

02



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Insérez le cordon d'alimentation dans la machine elliptique et branchez-le sur la prise de courant. Les quatre lignes horizontales sur l'écran de la console indiquent que la machine est sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton rouge « POWER » pour allumer la machine. Le bouton POWER permet de démarrer ou d'arrêter la machine elliptique électrique.



La machine elliptique s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité et la machine elliptique émettra un bip.



AFFICHAGE DE LA CONSOLE

	SCAN	Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que le témoin SCAN s'allume et que l'écran affiche les valeurs de chaque fonction toutes les 5 secondes.
	TEMPS	Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que le témoin TIME s'allume, l'écran affichera le temps d'entraînement actuel. Le temps maximum est de 30 minutes.
	DISTANCE	Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que le témoin DISTANCE s'allume, l'écran affichera la distance parcourue (km).
	VITESSE	Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que le témoin SPEED s'allume, l'écran affichera la vitesse actuelle (km/h).
	COMPTEURS	Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que le témoin COUNTERS s'allume, l'écran affichera le nombre total de tours.
	CALORIES	Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que le témoin CALORIES s'allume, l'écran affichera les calories brûlées.



REMARQUES :

- La machine doit être arrêtée lorsqu'elle fonctionne :**
- Console : lorsque la machine fonctionne, appuyez sur le bouton POWER pour l'arrêter.
 - Télécommande : lorsque la machine fonctionne, appuyez sur le bouton START/STOP pour l'arrêter.
- La machine doit être éteinte lorsqu'elle fonctionne :**
- Console : lorsque la machine fonctionne, appuyez sur le bouton POWER pour l'arrêter, attendez 1 minute et la machine reviendra à l'état initial avec les quatre lignes horizontales.
 - Télécommande : lorsque la machine fonctionne, appuyez sur le bouton POWER pour l'arrêter, et la machine reviendra à l'état initial avec les quatre lignes horizontales.
- Le témoin du mode clignote et la machine est prête à démarrer.
- Utilisez la télécommande pour passer directement du mode manuel au mode automatique (P1, P2, P3).



MANUAL OPERATION

- 1 Appuyez sur le bouton rouge POWER de la console, le témoin HA s'allume mais ne clignote pas.
- 2 Lorsque vous appuyez une deuxième fois sur le bouton POWER, le témoin HA clignote, le mode de fonctionnement le plus lent est activé et la machine elliptique passe en mode manuel. Vous pouvez régler la résistance en appuyant sur les boutons de la console.



Si vous utilisez la télécommande, appuyez d'abord sur POWER, puis sur START/STOP après l'allumage. Le témoin HA clignote. Après le démarrage de la machine, appuyez sur MANUAL, puis sur SPEED + ou - pour changer la vitesse.

- 3 DIRECTION : appuyez sur ce bouton pour modifier la direction de fonctionnement de la machine.
- 4 VITESSE : 5 niveaux de vitesse. Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer la vitesse, de HA-1 à HA-5.
- 5 FONCTION : appuyez sur ce bouton pour basculer entre le temps, la distance, la vitesse, les compteurs et les calories.



FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

- 1 Appuyez sur le bouton rouge POWER de la console, le témoin HA s'allume mais ne clignote pas.
- 2 Appuyez sur le bouton MODE une fois pour P1, deux fois pour P2, trois fois pour P3, ou plus pour sélectionner le programme souhaité.
- 3 Sélectionnez le mode souhaité, puis appuyez une deuxième fois sur le bouton POWER, le témoin du mode clignote et la machine elliptique passe en mode automatique. Les indicateurs de programme sélectionné et de résistance commencent à clignoter.



Si vous utilisez la télécommande, appuyez d'abord sur POWER après l'allumage, puis sur P1, P2 ou P3 pour sélectionner le mode. Après avoir terminé la sélection du mode, les indicateurs du mode sélectionné et de la résistance s'allument et la machine commence à fonctionner automatiquement.

- 1 En mode automatique, les pédales tournent à des vitesses ou dans des directions différentes. En mode automatique, la vitesse et la direction ne peuvent pas être réglées manuellement.



IMPORTANT : Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Conserver ce manuel pour consultation future.



www.pinners.es



customerservice@pinners.es

03