

AVVERTENZA



UTILIZZARE LA MACCHINA ELLITTICA
SOLO DA **SEDUTI!!!**



**NON STARE IN PIEDI SULLA
MACCHINA ELLITTICA!!!**



**QUANDO L'ALIMENTAZIONE È SPENTA
O LA SPINA NON È COLLEGATA**

È possibile spostare la macchina ellittica
in avanti o indietro quando non è collegata
alla corrente o quando è spenta.



SPOSTAMENTO DEL PRODOTTO

Afferrere sempre la maniglia incorporata per
trasportare o spostare la macchina ellittica.



CURA DEL PRODOTTO



CONSERVAZIONE

- Quando non è in uso, posizionare la macchina
in una scatola e collocarla in un luogo asciutto e ventilato.
- Non esporre alla luce diretta del sole.
- Non posizionare la macchina vicino a fonti di calore.
- Non utilizzare la macchina in ambienti con elevata umidità,
come il bagno.



PULIZIA

- Prima della pulizia, assicurarsi di scollegare il cavo
di alimentazione.
- Utilizzare un panno asciutto per pulire la superficie
della macchina.
- Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire la macchina.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si riscontrano problemi durante l'uso di questo prodotto, fare riferimento alla tabella seguente e alle possibili soluzioni.

Stato	Possibile causa	Soluzione
 Il prodotto non si accende.	Non è alimentato.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa.
 Il prodotto smette improvvisamente di funzionare.	1. Guasto di alimentazione. 2. Timer superato (30 minuti). 3. Connessione tra i cavi troppo lunga oppure scarsa connessione. 4. La macchina ha raggiunto il peso massimo consentito dei pedali.	1. Controllare se le spine su entrambi i lati del cavo di alimentazione sono ben collegate. 2. Riavviare il prodotto. 3. Spegnerne il prodotto e riaccenderlo. 4. Non superare il peso massimo consentito dei pedali.



IMPORTANTE:

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
Conservare questo manuale per future consultazioni.



www.pinners.es



customerservice@pinners.es

04



5. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Pinnertail S.L. con sede in Ronda Sant Ramon 132,
08830 Barcellona, Spagna, dichiara sotto la propria
responsabilità che il seguente prodotto:

- Nome del prodotto: Macchina ellittica elettrica
- Modello/Riferimento: FBA2407

è conforme alla pertinente normativa
di armonizzazione dell'Unione europea:



1. Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE,
che garantisce la sicurezza elettrica dell'apparecchio
(Tensione nominale: 110V-220V,
Potenza nominale: 50W).



2. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
2014/30/UE,
che garantisce che l'apparecchio non causi
interferenze elettromagnetiche dannose.



3. Direttiva RoHS 2011/65/UE,
sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose.



4. Direttiva RAEE 2012/19/UE,
relativa allo smaltimento dei rifiuti elettrici
ed elettronici.

MACCHINA ELLITTICA ELETTRICA

MANUALE UTENTE / MANUALE DI ISTRUZIONI



AVVERTENZA

UTILIZZARE LA MACCHINA ELLITTICA SOLO DA SEDUTI!
NON STARE IN PIEDI SULLA MACCHINA ELLITTICA!



IMPORTANTE

Leggere attentamente le
istruzioni prima di utilizzare
questo prodotto.
Conservare questo manuale
per future consultazioni.

Grazie per aver acquistato
la Macchina Ellittica Elettrica.
Leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso,
in particolare le istruzioni
di sicurezza.



USO CORRETTO

Utilizzare solo da seduti.



USO NON CORRETTO

Non stare in piedi sulla macchina.

La Macchina Ellittica può essere utilizzata solo da seduti!



ISTRUZIONI MULTILINGUA

Scansionare il codice QR o visitare il nostro sito web
per accedere a questo manuale in altre lingue.



www.pinners.es



customerservice@pinners.es

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Assicurarsi di utilizzare questo prodotto in conformità con le istruzioni per l'uso.



1. SICUREZZA ELETTRICA

- 1 Spegner l'alimentazione dopo ogni utilizzo. Dopo l'uso e prima di pulire l'apparecchio, scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- 2 Non utilizzare la macchina con le mani bagnate.
- 3 Non permettere a bambini o altre persone di toccare il pannello di controllo.
- 4 Non posizionare il cavo di alimentazione sotto il prodotto o sotto oggetti pesanti.
- 5 Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno al prodotto. Questo potrebbe danneggiare il cavo e causare scosse elettriche.
- 6 Se la spina di alimentazione è allentata, non utilizzare il prodotto.
- 7 Non utilizzare il cavo di alimentazione per spostare il prodotto.
- 8 La tensione nominale del prodotto è 110V-220V, la potenza nominale è 50W.



2. USO SICURO

- 9 Non coprire durante l'uso, per evitare il surriscaldamento del motore e possibili danni all'apparecchio.
- 10 Tenere i bambini lontani dall'apparecchio. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti.
- 11 In caso di disagio o sintomi insoliti durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso della macchina.
- 12 Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- 13 Non inserire o collocare oggetti estranei nel prodotto.
- 14 Utilizzare la macchina ellittica su una superficie piana e mantenere almeno 3 piedi liberi intorno ad essa.



3. MEDICO / SALUTE

- 15 Non utilizzare con altre apparecchiature mediche elettroniche, come pacemaker o macchine ECG.
- 16 Consultare il proprio medico, soprattutto se si hanno condizioni mediche come il diabete.



4. AMBIENTE

- 17 Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o polverosi. Non utilizzare in ambienti umidi, come bagni o vicino a vasche da bagno.
- 18 Non esporre o utilizzare il prodotto all'aperto. Tenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta.
- 19 In caso di sovratensione durante l'uso, interrompere l'utilizzo del prodotto. Un improvviso ripristino dell'alimentazione potrebbe causare lesioni.



IMPORTANTE: Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale per future consultazioni.



www.pinnners.es



customerservice@pinnners.es

02



ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Inserire il cavo di alimentazione nella macchina ellittica e collegarlo alla presa di corrente. Le quattro linee orizzontali sul display della console indicano che la macchina è alimentata.
- 2 Premere il pulsante rosso "POWER" per accendere la macchina. Il pulsante POWER controlla l'avvio o l'arresto della macchina ellittica elettrica.



La macchina ellittica si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di inattività e tutte le spie della console si spegneranno.



DISPLAY DELLA CONSOLE

	Premere FUNCTION fino a quando la spia SCAN si accende e la console visualizzerà in sequenza le funzioni ogni 5 secondi.
	Premere FUNCTION fino a quando si accende la spia TIME per visualizzare il tempo di allenamento attuale. Il tempo massimo è 30 minuti.
	Premere FUNCTION fino a quando si accende la spia DISTANCE per visualizzare la distanza percorsa (km).
	Premere FUNCTION fino a quando si accende la spia SPEED per visualizzare la velocità attuale (km/h).
	Premere FUNCTION fino a quando si accende la spia COUNTERS e la console visualizzerà il numero totale di passi.
	Premere FUNCTION fino a quando si accende la spia CALORIE per visualizzare le calorie bruciate.



NOTE:

La macchina deve essere arrestata quando è in funzione:

- **Pannello:** quando la macchina è in funzione, premere il pulsante POWER per arrestarla.
- **Telecomando:** quando la macchina è in funzione, premere il pulsante START/STOP per arrestarla.



La macchina deve essere spenta quando è in funzione:

- **Pannello:** quando la macchina è in funzione, premere il pulsante POWER per arrestarla, attendere 1 minuto e la macchina tornerà alla schermata iniziale con le quattro linee orizzontali.
- **Telecomando:** quando la macchina è in funzione, premere il pulsante POWER per arrestarla e la macchina tornerà alla schermata iniziale con le quattro linee orizzontali.



Le spie della modalità lampeggiano e la macchina è pronta per iniziare il funzionamento.



Utilizzare il telecomando per passare direttamente tra la modalità manuale e la modalità automatica (P1, P2, P3).



FUNZIONAMENTO MANUALE

- 1 Premere il pulsante POWER della console, la spia HA si accende (ma non lampeggia).
- 2 Quando si preme il pulsante POWER una seconda volta, la spia HA lampeggia, si avvia la modalità di funzionamento manuale e la macchina ellittica inizia a funzionare. È possibile regolare la resistenza premendo i pulsanti sulla console.



Se si utilizza il telecomando, premere POWER, poi START/STOP dopo l'accensione. La spia POWER, la spia HA e le spie della modalità MANUALE si accendono, quindi premere SPEED per avviare la macchina ellittica.

- 3 **DIREZIONE:** premere questo pulsante per cambiare la direzione di marcia.
- 4 **VELOCITÀ:** 5 livelli di velocità. Premere questo pulsante per aumentare o diminuire la velocità, da HA-1 a HA-5.
- 5 **FUNZIONE:** premere questo pulsante per scorrere tra tempo, distanza, velocità, contapassi e calorie.



FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

- 1 Premere il pulsante POWER della console, la spia HA si accende (ma non lampeggia).
- 2 Premere il pulsante MODE una volta per P1, due volte per P2, tre volte per P3, oppure più volte per selezionare il programma desiderato.
- 3 Selezionare il programma preferito, quindi premere il pulsante POWER per avviare la modalità di funzionamento automatico. Le spie del programma selezionato e della resistenza iniziano a lampeggiare.



Se si utilizza il telecomando, premere POWER per accendere, quindi P1, P2 o P3 per selezionare la modalità. Al termine della selezione, le spie della modalità selezionata e della resistenza si accenderanno e la macchina inizierà a funzionare senza premere altri pulsanti.



Nei programmi automatici i pedali ruotano con velocità o direzioni diverse. In modalità automatica non è possibile regolare manualmente la velocità o la direzione.



IMPORTANTE: Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Conservare questo manuale per future consultazioni.



www.pinnners.es



customerservice@pinnners.es

03